

Bedienungsanleitung E450 Smartmeter (mit Leistungs- und Blindenergieverrechnung)



Typ I



Typ II

Haben Sie Fragen?

Unser Installations-Team ist für Sie da und gibt Ihnen gerne zu allen Themen rund um Zähler weitere Informationen.

SWG
Postfach 944
Brühlstrasse 15
2540 Grenchen

Tel. +41 32 654 66 66
Fax +41 32 654 66 60
Web www.swg.ch

Im normalen Betrieb wird wechselnd die Leistung in kW angezeigt.

1.7.0 = aktuelle Leistung Bezug

2.7.0 = **aktuelle Leistung Rücklieferung** (z.B. bei Photovoltaikanlagen)

Tastenbedienung:

Taste oben rechts zwei Mal drücken, bis „Std_dAta“ erscheint. Dann gedrückt halten, bis unten F.F.0 erscheint. Danach kann mit der Taste von Register zu Register weitergedrückt werden. (Das jeweilige Register wird unten im Display mit Zahlen angezeigt). Bei einem „Doppelklick“ geht die Anzeige wieder in den normalen Modus über.



Schaltzustand normal



Registerliste Bezug / Rücklieferung (z.B. bei Photovoltaikanlagen)

Bedeutung der Anzeige-Codes

- 1.8.X aktueller Zählerstand im jeweiligen Tarif / Bezug Wirkenergie in kWh
- 2.8.X **aktueller Zählerstand im jeweiligen Tarif / Rücklieferung Wirkenergie in kWh**
- 3.8.X aktueller Zählerstand im jeweiligen Tarif / Bezug Blindenergie in kVArh
- 4.8.X **aktueller Zählerstand im jeweiligen Tarif / Rücklieferung Blindenergie in kVArh**


- 1 = Tarif 1 Hochtarif 07:00 bis 21:00
- 2 = Tarif 2 Niedertarif 21:00 bis 07:00
- 3 = Tarif 3 noch nicht verwendeter Tarif
- 4 = Tarif 4 noch nicht verwendeter Tarif



Ausgeschalteter Zustand. Der Zähler kann erst wieder eingeschaltet werden, wenn dies von der SWG freigegeben ist. (das leere Viereck beginnt zu blinken)



Typ I



Typ II

Mittels Druck von drei Sekunden auf diese Taste, wird dann die Einschaltung initialisiert. Bis das Relais schaltet, vergehen dann nochmals ca. fünf Sekunden.