

Der prov. Bauwassermesser (rot gefärbt) darf nicht als definitiver Wasserzähler eingebaut werden und muss nach der Fertigstellung des Projekts zwingend an die SWG zur Verrechnung zurückgebracht werden.



## Bewilligung für vorübergehenden Wasserbezug

Datum \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Baustelle \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_ Anschlussort \_\_\_\_\_  
 Strasse \_\_\_\_\_ Hydranten-Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_ Wasserbezug für \_\_\_\_\_

### Wird von der SWG ausgefüllt

Zähler-Nr. \_\_\_\_\_ Montage \_\_\_\_\_ Demontage \_\_\_\_\_ Zähler-Typ  DN20  DN40  DN40 mit Systemtrenner  
 Stand \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_ Rückschläger/Systemtrenner geprüft   
 Storz-Adapter  abgegeben  retour Hydr. Schlüssel  abgegeben  retour  
 Bemerkungen \_\_\_\_\_

Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme
 Von Roll	- Deckel öffnen (wegdrehen) - Beide Seitenventile schliessen - Hauptventil <b>ganz</b> öffnen (ca. 6 Umdrehungen) - Gewünschte Verschlusskappe öffnen - Wasserzähler anschliessen <b>(Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)</b> - Seitenventil öffnen (Von - Auf = ca.11 Umdr.)	- Seitenventil schliessen (Achtung: Keine definierte Ventilanschläge) - Hauptventil schliessen - Seitenventile ½ Umdrehung öffnen - Verschlusskappe schliessen - Kontrollieren ob Hydrant entleert (U-Druck) - Deckel schliessen
 Von Roll	- Verschlusskappe öffnen - Wasserzähler anschliessen <b>(Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)</b> - Ventil öffnen (Von zu bis auf = ca. 6 Umdrehungen)	- Ventil schliessen (Achtung: Keine definierte Ventilanschläge) - Kontrollieren ob Hydrant entleert (U-Druck) - Verschlusskappe montieren
 HAWLE	- Plastikplombe „abschlagen“ - Verschlusskappe öffnen - Wasserzähler anschliessen <b>(Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)</b> - Ventil öffnen (6 Umdr. bis Wasser strömt, von Zu - Auf = ca. 16 Umdrehungen!)	- Ventil ganz schliessen (wenn Wasserfluss aufhört noch ca. 6 Umdr. bis zum Anschlag) - Anschliessend ½ Umdr. öffnen - Verschlusskappe montieren - Kontrollieren ob Hydrant entleert (U-Druck)

### Folgende Hinweise müssen beachtet werden:

Rückschlagventile / Systemtrenner sind zwingend vorgeschrieben!  
 Es darf nur lebensmitteltechnisch zugelassenes Fett verwendet werden!

Bei Frostgefahr sind die nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit Hydrant und Zähler nicht einfrieren. Bei Nichtgebrauch (z.B. über Nacht) Hydrant schliessen und Wasseruhr entfernen.

Beschädigte oder verloren gegangene Wasserzähler werden dem Benützer verrechnet!  
 (Typ DN20 zu Fr. 300.-, Typ DN40 zu Fr. 500.-, Typ DN40 mit Systemtrenner Typ V PN 16 / 2" zu 1500.-)

Grundtaxe und Arbeitspreis richten sich nach dem gültigen Wasserpreis.  
 Grundtaxe Zähler: Fr. 20.- pro Monat, Arbeitspreis 2.40 Fr./m<sup>3</sup>, (Mindestbetrag Fr. 20.-)

**Schwimmbadfüllung ist Abwassergebühren pflichtig**, Arbeitspreis 2.10 Fr./m<sup>3</sup>, (Mindestbetrag Fr. 20.-)

Bedingungen zur Kenntnis genommen: Name: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Bitte das ausgefüllte Formular an [yves.nussbaum@swg.ch](mailto:yves.nussbaum@swg.ch) senden.

