

# Bewilligung für vorübergehenden Wasserbezug

Datum \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Baustelle \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Anschlussort \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_ Hydranten-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_ Wasserbezug für \_\_\_\_\_

## Dieser Abschnitt wird von der SWG ausgefüllt


	Montage	Demontage	Geplante Rückgabe
Zähler-Nr.	_____	_____	_____
Stand	_____	_____	
Datum	_____	_____	<b>Rückschläger/Systemtrenner geprüft</b> <input type="checkbox"/>
Storz-Adapter	<input type="checkbox"/> abgegeben <input type="checkbox"/> retour		Hydrantenschlüssel <input type="checkbox"/> abgegeben <input type="checkbox"/> retour
Bemerkungen	_____		

Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme
 Von Roll	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Deckel öffnen (wegdrehen)</li> <li>· Beide Seitenventile schliessen</li> <li>· Hauptventil <b>ganz</b> öffnen (ca. 6 Umdrehungen)</li> <li>· Gewünschte Verschlusskappe öffnen</li> <li>· Wasserzähler anschliessen (<b>Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten</b>)</li> <li>· Seitenventil öffnen (Von–Auf = ca. 11 Umdr.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Seitenventil schliessen</li> <li>· Hauptventil schliessen</li> <li>· Seitenventile ½ Umdrehung öffnen</li> <li>· Verschlusskappe schliessen</li> <li>· Auf Dichtheit kontrollieren</li> </ul>
 Von Roll	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verschlusskappe öffnen</li> <li>· Wasserzähler anschliessen (<b>Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten</b>)</li> <li>· Hauptventil ganz öffnen (Von zu bis auf = ca. 6 Umdrehungen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ventil schliessen</li> <li>· Verschlusskappe montieren</li> <li>· Auf Dichtheit kontrollieren</li> </ul>
 HAWLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verschlusskappe öffnen</li> <li>· Wasserzähler anschliessen (<b>Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten</b>)</li> <li>· Ventil öffnen (ca. 16 Umdrehungen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ventil ganz schliessen (wenn Wasserfluss aufhört noch ca. 6 Umdr. bis zum Anschlag)</li> <li>· Verschlusskappe montieren</li> <li>· Auf Dichtheit kontrollieren</li> </ul>

Brühlstrasse 15  
2540 Grenchen  
Postfach 944

Tel. 032 654 66 66  
Fax 032 654 66 67

www.swg.ch  
info@swg.ch

Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme
 HAWLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verschlusskappe öffnen</li> <li>· Wasserzähler anschliessen  <b>(Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ventil ganz schliessen            (wenn Wasserfluss aufhört noch ca. 6 Umdr. bis zum Anschlag)</li> <li>· Verschlusskappe montieren</li> <li>· Auf Dichte kontrollieren</li> </ul>

**Folgende Bedingungen sind zu beachten:**

Der provisorische Bauwassermesser (rot gefärbt) darf nicht als definitiver Wasserzähler eingebaut werden und muss nach der Fertigstellung des Projekts zwingend an die SWG zurückgebracht werden.

Hydrante sind zwingend mit einem Hydrantenschlüssel zu betätigen.

Rückschlagventile / Systemtrenner sind zwingend vorgeschrieben!

Es darf nur lebensmitteltechnisch zugelassenes Fett verwendet werden!

Bei Frostgefahr sind die nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit Hydrant und Zähler nicht einfrieren.

Bei Nichtgebrauch (z.B. über Nacht) Hydrant schliessen und Wasseruhr entfernen.

Beschädigte oder verloren gegangene Wasserzähler werden dem Benutzer mit CHF 1'100.– verrechnet!

Grundtaxe und Arbeitspreis richten sich nach dem gültigen Wasserpreis.

Schwimmbadfüllung ist Abwassergebühren pflichtig, Arbeitspreis 2.10 Fr./m<sup>3</sup> □

Grundtaxe Zähler: Fr. 20.– pro Monat, Arbeitspreis 2.40 Fr./m<sup>3</sup>, (Mindestbetrag Fr. 50.–)

**Bedingungen zur Kenntnis genommen:**

**Datum** \_\_\_\_\_ **Name** \_\_\_\_\_ **Unterschrift** \_\_\_\_\_

Bitte das ausgefüllte Formular an info@swg.ch senden.

Brühlstrasse 15  
 2540 Grenchen  
 Postfach 944

Tel. 032 654 66 66  
 Fax 032 654 66 67

www.swg.ch  
 info@swg.ch

