

Anmeldung provisorischer Wasseranschluss

Kundendaten

Datum	_____		
Firma	_____	Baustelle	_____
Name	_____	Anschlussort	_____
Strasse	_____	Hydranten-Nr.	_____
PLZ, Ort	_____	Wasserbezug für	_____

Dieser Abschnitt wird von der SWG ausgefüllt

	Montage	Demontage	Geplante Rückgabe
Zähler-Nr.	_____	_____	_____
Stand	_____	_____	
Datum	_____	_____	

Storz-Adapter: ☐ abgegeben ☐ retour..... Hydrantenschlüssel: ☐ abgegeben ☐ retour

Datum	_____	☐ i.O. / ☐ n.i.O.	Funktion Wasserzähler geprüft
Datum	_____	☐ i.O. / ☐ n.i.O.	Funktion Rückschläger/Systemtrenner geprüft

Bemerkungen:

Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme
 Von Roll	• Deckel öffnen (wegdrehen) • Beide Seitenventile schliessen • Hauptventil ganz öffnen (ca. 6 Umdrehungen) • Gewünschte Verschlusskappe öffnen • Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten) • Seitenventil öffnen (von zu bis auf = ca. 11 Umdrehungen)	• Seitenventil schliessen • Hauptventil schliessen • Seitenventile ½ Umdrehung öffnen • Verschlusskappe schliessen • Auf Dichtheit kontrollieren
 Von Roll	• Verschlusskappe öffnen • Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten) • Hauptventil ganz öffnen (von zu bis auf = ca. 6 Umdrehungen)	• Ventil schliessen • Verschlusskappe montieren • Auf Dichtheit kontrollieren

Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme
 HAWLE	• Verschlusskappe öffnen • Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten) • Ventil öffnen (ca. 16 Umdrehungen)	• Ventil ganz schliessen (wenn Wasserfluss aufhört, noch ca.6 Umdrehungen bis zum Anschlag) • Verschlusskappe montieren • Auf Dichtheit kontrollieren
 HAWLE	• Verschlusskappe öffnen • Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)	• Ventil ganz schliessen • (wenn Wasserfluss aufhört, noch ca. 6 Umdrehungen bis zum Anschlag) • Verschlusskappe montieren • Auf Dichte kontrollieren

Beachten Sie folgende Punkte:

- Der provisorische Bauwassermesser (rot gefärbt) darf nicht als definitiver Wasserzähler eingebaut werden und muss nach der Fertigstellung des Projekts zwingend an die SWG zurückgebracht werden.
- Jeder Hydrant muss mit einem Hydrantenschlüssel betätigt werden, um Beschädigungen zu verhindern.
- Rückschlagventile / Systemtrenner sind immer und zwingend vorgeschrieben!
- Es darf nur lebensmitteltechnisch zugelassenes Fett verwendet werden!
- Bei Frostgefahr sind die nötigen Vorkehrungen (Provisorium und Hydrant ausser Betrieb nehmen und entleeren) zu treffen, damit Hydrant und Zähler nicht einfrieren.
- Bei Nichtgebrauch (z.B. über Nacht) Hydrant schliessen und Wasseruhr entfernen.
- Beschädigte oder verloren gegangene Wasserzähler werden dem Benutzer mit CHF 1'100.– verrechnet!

Preisinformationen

- Grundtaxe und Arbeitspreis richten sich nach dem gültigen Wasserpreis (WAT1994).
- Schwimmbadfüllungen sind Abwassergebührenpflichtig Abwasser 2.10 Fr./m³
- Grundtaxe Zähler: Fr. 20.– pro Monat, Wasserbezug 2.40 Fr./m³ (Mindestbetrag Fr. 50.–)

Bedingungen zur Kenntnis genommen:

Datum _____ Name _____ Unterschrift _____

Bitte das ausgefüllte Formular an info@swg.ch senden.

Bemerkungen: