

SO KÖNNEN SIE BEI ELEKTROGERÄTEN ENERGIE SPAREN



GEBRAUCH

- 1 Elektrogeräte (z.B. Kaffeemaschine, PC oder Drucker) nach Gebrauch ausschalten ⚡
- 2 Abschaltbare Steckerleisten benutzen, um einfacher alle Geräte ein- und auszuschalten ⚡
- 3 Energiesparmodus verwenden (wenn vorhanden) ⚡
- 4 Nur so viel Wasser im Wasserkocher erhitzen, wie tatsächlich benötigt wird ⚡ 💧
- 5 Kaffeemaschine und Teekocher regelmässig entkalken ⚡



PC-SPEZIFISCH

- 6 Bildschirm möglichst dunkel einstellen ⚡
- 7 Nicht benutzte PC-Programme schliessen ⚡
- 8 PC optimal Einstellen, so dass z.B. PC nach längerer Pause automatisch in Ruhestand geht ⚡

REPARATUREN / NEUKAUF

- 9 Defekte Elektrogeräte nicht gleich ersetzen, zuerst prüfen, ob sich eine Reparatur lohnt ⚡
- 10 Bei Neukauf von Elektrogeräten stromsparende Modelle wählen und auf Effizienzklasse achten ⚡



Strom



Wasser



Warmwasser



Gas